



55R625C
65R625C

液晶电视使用说明书
使用产品前，请仔细阅读本使用说明书。

目录

- | | |
|-----------------|------------|
| 2 安全警告说明 | 15 搜台 |
| 4 安全符号说明 | 15 调节频道/音量 |
| 5 产品使用注意事项 | 15 菜单使用 |
| 6 环保注意事项和说明 | 15 应用分类的使用 |
| 6 环保使用期限 | 16 免责声明 |
| 6 产品的回收和再利用 | 17 三包服务单 |
| 6 关于中国环境标志认证说明 | 18 包修须知 |
| 6 产品中有害物质的名称及含量 | 19 产品规格 |
| 7 包装清单 | |
| 8 功能特色 | |
| 9 底座安装 | |
| 10 遥控器按键及说明 | |
| 10 遥控器电池安装 | |
| 11 遥控器的使用注意事项 | |
| 12 连接 | |
| 12 电视机端子接口 | |
| 13 连接有线网络示意图 | |
| 13 连接无线网络示意图 | |
| 13 网络连接与设置 | |
| 14 电视外观图 | |
| 15 电视基本功能 | |
| 15 开机 | |
| 15 关机 | |

安全警告说明



在使用本产品前请详细阅读、了解下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

- * 设备应放置在不妨碍良好通风的环境中。
 - 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
 - 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
 - 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。
 - * 为预防设备倾倒带来的危险，请保证设备的任何边缘都在支撑物内，同时不要将设备放置在不稳定的、承重不足的推车、架子或桌子上。
 - * 设备壁挂安装时必须由专业人员牢固固定在墙壁上。从电视机背面对固定面之间要保持至少10厘米的距离。
 - * 显示静止图像时注意事项：
 - 请不要在电视机屏幕上显示静止图像超过2小时，为避免此问题，请在显示静止图像时，降低屏幕的亮度和对比度。
 - 长时间观看4:3模式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像边缘可能会留下不同的痕迹，请不要长时间使用此模式。
 - 用于游戏和计算机显示器时，如静止图像的时间过长，可能会导致局部余像或残影，请适当降低亮度和对比度。

- * I 类结构的设备（一般配有三芯电源线，需要接地）应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
 - * 对于包含 I 类（一般配有三芯电源线，需要接地）、II 类（一般配二芯电源线，不需要特别接地）设备的多媒体系统，与电源的连接应确保 I 类设备的保护接地的可靠连接。多媒体系统中需要与通信网络连接的设备、与有线网络连接的设备应分别满足与通信网络、有线网络的隔离要求。
 - * 电源插头是设备的断开装置，电源插头应当保持能方便地拔出。
 - * 标有  符号的端子是危险带电的，与这些端子连接的外部导线需要由经过指导的人员来安装或使用现成的引线或软线。
 - * 电视机由低温区域移至温暖区域后，由于温差机内会产生水珠。为使机内水珠充分散发干燥，应放置一段时间再通电开机。
 - * 电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
 - * 为保护环境，废旧电池应按所在地区执行的回收方式处理。如果设备装有可更换的锂电池，应注意：

汉文

注意

如果电池更换不当会有爆炸危险只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

蒙古文

11

କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହାର ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ
କିମ୍ବା ଏହାର ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହାର ପାଇଁ

ئاگاھلاندۇرۇ
زەخەملىنىشىت
يەلگىلىمىلە

ئاڭىلارندۇرۇش
زەخمىلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆسکۈنىنى چوقۇم قۇراشتۇرۇش چۈشەندۈرۈشىدىكى
يەلگىلىملىم، بويىچە بولغا ياكى، تالغا بۇختا بۇنىتىڭ

维文

གྱା^୧ଶ୍ରୀଶ୍ଵରାଜୁ^୨ମୁଦ୍ରଣକାରୀରେଖାବିନ୍ଦୁଶାହଙ୍କାରୀ^୩ପରିଚୟବିଲାପନକାରୀ^୪ପରିଚୟବିଲାପନକାରୀ^୫ପରିଚୟବିଲାପନକାରୀ^୬

维文

دەققەت باتارىيىنى ئالماشتۇرۇش مۇۋاپق بولمىسا پارتلاش خەۋىپى يار ئوخشاش تىپلىق ياكى تەڭ ئۇنلۇك باتارىيىنى ئالماشتۇرۇڭ

壮文

Daezsingj
Vih fuengz souhdaengz sienghaih, itdingh aeu ciuq gjij gv dingh ndaw saw ancang
gangjimngz haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj / gwnz ciengz maenhmaenh
bae.

壮文

Louzsim
Danghaeuz denyouz vuenh ndaej mbouj habdangq aq miz gjij yungyiemj fatseng baucqaq
Cijndaj yungh gjij denyouz doengzyiengh loihhingz roxnaez daengiyauq loihhingz haenx vuenh

汉文

接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！

汉文

警告 为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。

蒙古文

藏文

ଶ୍ରୀକାଶ୍ମରି ଶ୍ରୀପଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶର୍ମା ଶ୍ରୀଦନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀପଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଶର୍ମା ଶ୍ରୀପଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଶର୍ମା ଶ୍ରୀପଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଶର୍ମା

维文

سملقان گلستانه علیاً بدین معنی است که ملکه خواهی شد و از این‌جا پس از آنکه ملکه شد، ملکه نمایندگی را بر عهده داشت. ملکه علیاً در این‌جا ملکه نمایندگی را بر عهده داشت.

壮文

Gij mizsienq vangjloz denhsen ciephaej bonj sezbi daeuj haenx itdingh aeu caeq gij ciepdieg baujhoh doxliz, mboujne aiq miz gij yungyiemj dawzeifz daengi!

安全符号 说明

⚠ 如果设备上有以下安全符号，应注意：



汉文 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。

蒙古文 2000m ىن/ өнгөлөөдөр/ өөр өндөр өсв/ өн/ өнгөлөөдөр 2000/..

藏文 ཀྲକ୍ଷେତ୍ରମଧ୍ୟରେ 2000 ମାତ୍ରାମଧ୍ୟରେ କାହିଁଏ ଉପରେ ନୁହିଲୁଛା

维文 دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتەر تۇۋۇن رايونلاردیلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

壮文 Dan hab yungh youq gjij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.



汉文 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

蒙古文 өнгөлөө/ ջାଳ/ 6 ଜାତି ନୂଆ ନାହାଇଲୁ ଅ/ ନାହାଇଲୁ 6000/ 6000 ନାହାଇଲୁ ଅ/ 6000/..

藏文 କାହିଁଏ ନୂଆ ଶିଖା ଆମାର କାହିଁଏ ନୂଆ ଶିଖା ଆମାର କାହିଁଏ ନୂଆ ଶିଖା ଆମାର କାହିଁଏ ନୂଆ ଶିଖା ଆମାର


维文 غەيرى ئىسىق بەلیغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدیلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

壮文 Dan hab yungh youq gjij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegnat haenx ancienz sawjyungh.

产品使用 注意事项



电视机发生故障、冒烟或发出异味时，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。确认烟雾和异味已消失后，请联系维修技术人员。



打雷或闪电时，请勿触摸天线、电源线或其他已连接的电线电缆。



如果电视机坠落或外壳损坏，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。请联络维修技术人员进行检查和维修。



请勿擅自维修、改装或拆卸电视机。如有故障，请让维修技术人员检查和修理。



移动电视机时，请确认插头从电源插座上拔下并断开天线、音频/视频连接线及任何固定线的连接。搬动电视机时，至少需要两个人，务必直立搬动。勿使电视屏幕向上或向下。



清洁前请拔掉电源插头。请勿使用汽油或稀释剂等溶剂来清洁电视机。这些溶剂可能会使外壳变形或漆面受损。

如果橡胶或乙烯基制品与电视机长期接触，可能会留下污迹。

如果外壳变脏，请用柔软干布擦拭清洁液晶显示屏的表面时，请用柔软的干布轻轻擦拭液晶屏表面。

注：禁止使用湿布擦拭屏幕及外壳。



电视机长期不使用时（例如外出度假或旅行），请从电源插座上拔下电源插头。即使电视机处于待机状态，此时电视机并未实现与电源完全断开连接，所以仍然会消耗微量的电流。



请勿站在或攀爬到电视机上。请有小孩的家庭特别注意勿让小孩攀爬到电视机上。请务必教育小孩，攀爬到放置台上触摸电视机控制面板等行为是危险的。

环保注意事项和说明

环保使用期限

产品的回收和再利用

保护环境是每个社会成员的责任和义务。请您在使用本产品时，关注以下事宜。

节能：节能不仅是保护环境的需要，同时也可为您节省电费。不观看电视时，请关闭电源开关（切断电源），以节约能源。电视机在待机状态下同样会消耗电能，若较长时间不观看电视时，请尽可能关闭电源开关，不要使电视机长时间处于待状态。

通过降低显示屏的亮度可降低电视机使用过程中的能耗。

建议您根据家庭收看环境选择低能耗的工作模式。

如果您购买的电视机具有背光亮度调整功能，通过降低显示屏的背光亮度可有效降低电视机的能耗。

产品及遥控器上的“环保使用期限”如图所示。本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年，电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



本产品采用有利于资源综合利用和无害化处理的设计方案，在现有技术情况下，尽可能采用了无毒无害（或低毒低害）以及便于回收利用的材料。本公司保证提供符合标准、满足环保要求的可更换部件，产品若需要维修或更换部件请与本公司售后服务部门联系。产品废弃后，请不要随便丢弃，应送交国家认可有处理资格的企业进行回收处理。若需要了解产品废弃后回收的相关信息请与本公司售后服务部门联系。

关于中国环境标志认证说明

电视机已列入中国环境标志认证，如果您购买的电视机或其包装上具有中国环境标志，说明该产品已经通过了中国环境标志认证。证明该产品不仅质量合格，且与同类产品相比，具有低毒少害、节约能源和资源、易于回收再利用和处置等优势，符合特定的环境保护要求，对生态环境更为有利。

您可在网站（<http://www.mep.gov.cn>）上浏览到关于环境标志的信息。

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	×	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。


注1：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制。“×”表示的有害物质主要因行业技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，符合《欧盟RoHS豁免清单》和中国《电器电子产品中有害物质限制使用应用例外条款》。

注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

包装清单



电视主机




底座



遥控器



电池



电源线

(部分型号电源线连在整机上)



说明书



VESA转接柱

(65"机型安装挂架时，需将
2个VESA转接柱拧到电视背
面顶部的2个螺丝孔中)



请 确认您是否得到下列产品与附件?

- 电视主机 x 1
- 底座 x 2
- 遥控器 x 1
- 电池 x 2
- 电源线 x 1
- 说明书 x 1
- VESA转接柱 x 2 (65"机型挂架使用)

本说明书的图示仅为示意图，请客户以实物为准。

功能特色

电视机功能

- 全频道自动调谐
- 数字DTMB与模拟一体接收机
- 多种智能游戏
- Android智能电视
- 多种声音效果模式
- TV、AV及数字HDMI
- 支持SDTV、HDTV、UHDTV (480i/480p、576i/576p、720p、1080i/1080p、3840x2160)
- 支持蓝牙耳机和蓝牙音响连接

多媒体功能

- 智能化用户界面，操作简单
- 图片浏览、音乐播放、视频播放
- 支持U盘、USB移动硬盘、MP3等存储设备

本机特色

- 4K UHD
- Android智能系统
- 支持USB
- 视频支持VC1/H.264/H.265/MPEG4/WMV等格式
音频支持WMA/AC3/EAC3/AAC等格式
图片支持JPEG/BMP/PNG等格式
- 多种画质处理技术应用：3D亮色分离、动态对比度、彩色边缘改善，使画面更清晰亮丽
- 支持模拟电视PAL DK/I 制式
- 网络影院、天气预报等
- 支持USB接口的鼠标和键盘等外部设备
- Android应用商店提供大量可供下载程序、游戏和工具应用



本机注意事项：

本产品的性能在不断改进之中，所有产品的规格（包括外观和颜色等）以实物为准，如有更改，恕不另行通知。

底座安装

底座安装说明


- 1、打开纸箱，取出电视机、零散配件和底座。
- 2、避免损伤液晶屏，在比电视机面积大的台面铺上超出电视机的软质垫布，将电视机液晶屏朝下置于软质垫布上。电视底部需要放置在桌面外。
- 3、用螺钉把底座和电视机连接起来。
- 4、安装完成。

注：在趴放和立起机器过程，必须两人同时操作，只能抓取加厚位置（如整机底部，后壳顶部），不能抓取较薄位置，同步缓慢放下或立起。


底座安装示意图




主机




底座




1、将电视平放，取出螺钉



2、取出左右盖板




3、将底座装入



4、拧上螺钉，安装完毕


注：固定底座螺钉或相应塑胶件禁止接触油脂及有机溶剂；后壳的外观以实物为准，装配方式相同。

遥控器按键及说明




遥控器电池安装


遥控器电池安装示意图



1、推开电池盒盖;



2、按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号电池;



3、推上电池盒盖。



遥控器的使用注意事项：

- 用遥控器对电视进行操作时，请将遥控器对准前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- 为确保遥控器良好的操作性能，如更换电池使用较长时间后，发现操作不正常，请立即更换电池。
- 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱或遥控器无作用时请立即更换电池。
- 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。
- 遥控器不用时请放在阴凉干燥处，不要受太阳直射，不要受热，不要放在潮湿的地方。


- 具备普通红外遥控操作功能和蓝牙无线遥控操作功能。
- 具备按键、语音功能，配合FFALCON相应电视可支持机顶盒遥控器控制功能（超级智控）以及语音功能。

蓝牙无线遥控功能对码方法：

开启电视机，然后手持遥控器距离电视机1米以内，同时按下 Δ 键+OK键2秒以上，遥控器自动进入对码状态，同时电视提示“正在对码”，对码成功时电视端显示“对码成功”。否则若超过20秒仍然没有对码成功，则需要重复上述步骤重新对码。


连接

电视机端子接口



连接

连接有线网络示意图



连接无线网络示意图



连接

网络连接与设置

本机提供两种连接方式给用户选择。

- 有线网络连接与设置


如果用户网络可动态获取IP地址，可选择“自动获取IP地址”进行网络连接。

如果需要输入静态IP，可以选择“手动设置IP地址”。进入手动输入IP地址界面后，按OK键调出软键盘，按上下/左/右键选择数字，按OK键确认输入。每输完一组数字，请调整至下一输入框开始输入，直到全部完成为止，按遥控器“返回”键退出软键盘，选择“连接”开始自动连接网络。


- 无线网络设置

当使用WiFi连接无线网络时，可以通过调整该菜单完成网络连接。选择“设置--网络--无线网络--WIFI开关”。

电视 外观图



遥控器接收窗



待机/菜单键

在待机状态下，短按一下开机。
在开机状态下，短按一下调出按键菜单，再短按切换
菜单选项。长按确认选项，执行相应功能。

电视 基本功能

● 开机

接AC220V电源，电视机进入待机状态，按遥控器或电视机上的 电源 键，电视机开机。

● 关机

电视机开机时，按遥控器 电源 键，或短按电视机上的待机键调出控制菜单，选择关机。

注：若是停电或长时间不使用，请及时将电源线插头拔出插座。

● 搜台（在TV信源下有效）

按遥控器上的菜单键开启屏幕子菜单。

选择设置->频道->频道搜索，按OK键开始扫描。若要退出搜台，按返回键返回。

⚠ 搜台方式因软件版本不同，会有所调整。

● 调节频道/音量

在TV信源下，按遥控器的上下方向键即可切换频道，按遥控器上的音量调节键可调节音量。

● 菜单使用

主页：进入电视主页，用户可按上/下/左/右键切换，按OK键进入选项，按返回键退出选项。

菜单：按菜单键可以打开或关闭菜单，菜单中包含用户使用的所有选项。

● 应用分类的使用

进入电视的主页，按遥控器上的左/右键选择不同的应用分类，当遥控器的焦点移到这些应用分类上时，界面就会显示该应用包含的分类的内容。

免责声明

说明书的描述与电视的实际界面之间可能会存在某些不同，因为电视的软件版本、网络运营商、第三方应用提供商和第三方市场可能对网络环境及第三方应用状态随时进行更新。TCL智能科技（宁波）有限公司及其关联公司对所有网络差异或其潜在后果（如有）概不负任何法律责任，其责任会由第三方完全承担。

本机内所有第三方软件均以原有形式提供。不会做任何形式的保证，包括明示或暗示特定目的或用途、第三方应用的合适性或买方购入的应用程序及附件与整机的兼容性、非侵权的著作权。

您在使用液晶电视及其服务时，可能会接收到由我们或由第三方提供的广告服务。

购买者同意TCL智能科技（宁波）有限公司将在任何阶段都不会对第三方软件或购买附件在本机或任何其他购买的设备无法操作或操作失败负责。在法律允许的最大程度下，对于购买者以任何方式使用或尝试使用第三方软件产生的任何索赔、要求、诉讼或行为，更具体来说的（但不限于）违法行为，TCL智能科技（宁波）有限公司拒绝承认此项所有法律责任。由TCL智能科技（宁波）有限公司免费提供第三方软件，不排除在未来出现需付费的更新及升级，TCL智能科技（宁波）有限公司不会负责此项额外费用，其所需费用应完全由购买者来自行承担。应用商店中未安装应用程序能否使用视网络运营商及第三方应用提供商而定。在任何情况下，未安装的应用程序不能视为TCL智能科技（宁波）有限公司的保证配置，仅视为TCL智能科技（宁波）有限公司给购买者的资讯，TCL智能科技（宁波）有限公司有权随时在本机增加或移除第三方软件，而不做任何事前通知。在任何情况下，该移除若对购买者使用或尝试使用该应用程序及第三方软件造成任

何后果，TCL智能科技（宁波）有限公司概不负责。因用户违反安全注意事项及使用操作说明而导致的事故，TCL智能科技（宁波）有限公司概不负责。

主要部件及折旧率：

名称	包修期限(年)		主要部件名称	折旧率(日)%
	整机	主要部件		
液晶电视	1年	3年	显示屏 背光组件 逻辑组件 高频调谐器	0.1%

三包 服务单

尊敬的用户：

非常感谢您选购FFALCON彩电！今后在使用本产品过程中，您将享受TCL智能科技（宁波）有限公司为您提供的优质服务。为更好的使用电视机，请您在使用前，务必认真阅读《包修须知》。

服务承诺：

一、中心城市24小时内上门服务，边远地区预约上门服务。
二、全国统一咨询、报修、服务热线：400-901-1000，
提供365天热线服务。

整机及其主要部件“三包”有效期：

按照国家“三包”规定，在“三包”有效期内且属于“三包”责任范围的，消费者凭有效发票和三包服务单享受免费维修服务。FFALCON彩电产品整机免费包修一年、主要部件包修三年。

加付相应费用，即可安心享受延长保修服务，该业务请咨询上门服务的工程师或致电服务热线：400-901-1000。

用户须知：

- 一、购机时请您填写此单；
- 二、请认真阅读《说明书》；
- 三、请妥善保存三包服务单；
- 四、维修记录，以服务工程师上门维修服务单据为准。

售后服务信息

用户名	
用户电话	
用户地址	
购机地点	
购机商场	
购机机型 机身号码	
购买日期	
购机票号	
安装日期	
用户签名	

安装结算联

用户名	
用户电话	
用户地址	
购机地点	
购机商场	
购机机型 机身号码	
购买日期	
购机票号	
安装日期	
用户签名	

包修须知

一、请妥善保存本三包服务单，本三包服务单和购机发票一起作为包修凭证，在包修期内享受免费包修。

二、“三包”有效凭证：

1、在“三包”有效期内产品出现故障，消费者须凭购机发票和此三包服务单享受免费维修服务。享受免费维修服务时，所修理产品机身号码同三包服务单上的产品机身号码必须一致。如无购机发票的，则以产品机身号码的生产日期顺延30日作为消费者产品“三包”有效期的起始时间。如两者全无的消费者，则不能享受免费维修服务，我公司将实行收费服务。

2、安装、调试记录单不能单独作为“三包”凭证，必须同时与有效发票一起方可作为“三包”有效凭证。

三、根据《部分商品修理更换退货责任规定》，属下列情况之一者，不实行“三包”，但是可以实行收费修理：

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 2、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 5、因不可抗拒力造成损坏的；
- 6、一般家庭使用以外的使用场所以及恶劣条件下（油烟、灰尘、受潮、直射阳光等）使用产生的故障。

四、超过“三包”有效期或“三包”责任范围的，按照规定的收费标准实施收费服务。

五、本机所享受的包修服务只适用在中国大陆地区使用的用户，不适用于港、澳、台地区使用及其他国家用户。

注：请将购机发票贴于此页空白处，在享受三包服务时和“三包服务单”一起作为三包有效凭证。保修期的计算扣除因非用户原因的维修占用和无零配件待修的时间。

产品规格

型号	音频输出功率	额定消耗功率	可视图像对角线尺寸	主机尺寸(带底座) (宽X高X厚mm)	主机质量 (带底座)(kg)
55R625C	8W+8W($\pm 15\%$)	250W	约139cm	约1227X789X315	约18.1
65R625C	10W+10W($\pm 15\%$)	300W	约164cm	约1446X915X315	约25.2



- 工作电压: 220V~ 50Hz
- 正常使用及储存环境:
 - 工作温度: 5°C — 45°C
 - 储存温度: -15°C — 45°C
 - 工作湿度: 20%RH- 80%RH
 - 储存湿度: 10%RH- 90%RH
- 海拔高度: ≤ 5000米 (如设备有标示适用的海拔高度, 则以设备标示为准)
- 接收频道: UHF、VHF全频道
- 适合制式: TV: PAL DKI DTMB AV: NTSC、PAL
- 状态显示方式: 屏幕显示
- 调整状态指示: 屏幕视窗菜单
- 射频天线输入: 75Ω 不平衡
- AV视频接口 (输入): 75Ω, 1.0Vp-p
- AV音频接口 (输入): 10k Ω, 0.5Vrms
- AV音频接口 (输出): 10k Ω, 0.3Vrms
- 网络接口: RJ45/10/100m. BASE
- USB 2.0: 5.0V ≈ 500mA
- USB 3.0: 5.0V ≈ 900mA (限有USB 3.0的型号)



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Audio、Dolby Atmos、Dolby Vision、和双 D 符号是杜比实验室的商标。未公布的机密作品。版权所有 1992–2019 杜比实验室。保留所有权利。



HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口及HDMI 商标为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。

尊敬的客户：

如在使用中遇到问题，或需要公司维修服务部地址，请拨打 FFALCON 全国统一客户服务热线咨询：

 400-901-1000

TCL智能科技（宁波）有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼3186室

产品执行标准号：Q/WP2046



72-R625C0-L0001