

### 目录

- 一、产品主要参数.....1
- 二、各部件名称.....1
- 三、洗衣前注意事项.....2
- 四、洗衣程序.....2
- 五、洗衣结束工作.....3
- 六、安全注意事项.....4
- 七、洗衣指南.....4
- 八、故障故障排除.....5
- 九、修理服务、装箱单、线路图.....6
- 十、保修说明、保修说明.....7
- 十一、产品有害物质及含量表、标准测试方法.....8

### 主要参数

产品型号: XPB90-9316S/XPB120-9318S		
额定电源电压 220V~50Hz	额定洗涤容量 9.0kg/12.0kg	
洗涤输入功率 460W	额定脱水容量 6.0kg/7.0kg	
脱水输入功率 180W	额定洗衣水量 80~60L/115~95L	
能效等级	3级	

注: 进水压力 0.02MPa~0.3MPa

### 各部件名称

1. 波轮
2. 洗涤剂
3. 过滤器
4. 洗涤剂盒
5. 洗涤剂投放
6. 水流选择开关
7. 进水口
8. 排水开关
9. 排水泵
10. 脱水定时器
11. 脱水盒
12. 脱水桶
13. 脱水内盖密封
14. 电源线
15. 排水管

注: 本图与实物如有差异, 请以实物为准。

### 洗衣前注意事项

- 将电源线插头为带接地线的三极插头, 确保接地正常。
- 将电源线插头插入单相三极插座中, 确保接地正常。
- 洗衣前将排水软管放下, 管口对准地漏或排水口。
- 将排水软管一端接水龙头, 另一端接洗衣机排水口, 确认插入到位。
- 清除衣物口袋内硬币等杂物, 防止堵塞洗衣机排水口。
- 清除衣物口袋内硬币等杂物, 防止堵塞洗衣机排水口。

### 洗衣程序

#### 洗衣

- 将排水软管注水口漏入洗衣机排水口, 打开水龙头进水, 进水到设定水位后关闭水龙头(图1)。
- 将衣物放入洗衣机, 将洗涤剂放入洗涤剂盒, 盖上洗涤剂盒盖。选择洗衣程序(图2)。
- 选择定时器旋钮洗衣时间(图3)。
- 打开洗衣机盖, 将衣物放入脱水桶, 盖上脱水桶盖。选择定时器旋钮洗衣时间(图4)。

### 洗衣程序

#### 桶水漂洗

- 将排水软管注水口漏入洗衣机排水口, 打开水龙头进水, 进水到设定水位后关闭水龙头。
- 将衣物放入洗衣机, 将洗涤剂放入洗涤剂盒, 盖上洗涤剂盒盖。选择洗衣程序(图1)。
- 选择定时器旋钮洗衣时间(图2)。
- 打开洗衣机盖, 将衣物放入脱水桶, 盖上脱水桶盖。选择定时器旋钮洗衣时间(图3)。

#### 脱水

- 打开洗衣机盖, 将衣物放入脱水桶, 盖上脱水桶盖。
- 选择定时器旋钮洗衣时间(图4)。
- 脱水结束后, 将衣物放入脱水桶, 盖上脱水桶盖。

#### 洗衣结束工作

- 洗衣完成后拔掉电源线, 挂在挂钩上(图1)。
- 将衣物放入脱水桶, 将衣物放入脱水桶内冲干净(图2)。
- 取出过滤器及过滤器, 清除毛屑并冲干净, 恢复原位(图3)。

### 安全注意事项

- 请勿使用单相三极插座, 插座接地保护应可靠。
- 请勿在洗衣机运转时将手伸入脱水桶内, 以免受伤。
- 请勿在洗衣机运转时将手伸入脱水桶内, 以免受伤。
- 请勿在洗衣机运转时将手伸入脱水桶内, 以免受伤。
- 请勿在洗衣机运转时将手伸入脱水桶内, 以免受伤。

### 洗衣指南

#### 1 洗涤方法

- 分色洗涤: 浅色衣物不要向深色衣物同时洗涤, 以免染色。
- 分质洗涤: 不同布料的衣物不要同洗, 以免损伤衣物。
- 内外分洗: 内衣、内裤、袜子、毛巾等不要同外衣、裤子、裙子等同时洗涤, 以免交叉感染。
- 分大小洗涤: 大件衣物不要同小件衣物同洗, 以免小件衣物被大件衣物包裹不易洗净。

### 洗衣指南

#### 2 洗涤水位选择

- 轻柔衣物: 选择较低水位。
- 中布质衣物: 选择中等水位。
- 厚重衣物: 选择较高水位。

#### 3 辅助洗涤方法

- 浸泡洗涤: 在洗涤桶内用较低水位洗涤剂进行10~15分钟的浸泡后再进行正常洗涤。
- 热水洗涤: 在冬天洗衣时可在桶内加些热水, 提高水温, 增加洗涤剂的作用。

### 简单故障排除

现象	原因	现象	原因
洗衣机不转	● 供电电源是否有故障	脱水桶不转	● 脱水桶的供电是否正常
	● 电源线是否可靠		● 脱水桶内的衣服是否过多
	● 保险丝是否熔断		● 脱水桶的排水口是否堵塞
	● 波轮是否被东西卡住		● 保险丝是否熔断
漏水	● 是否有漏洞、纽扣等物落入洗衣机内	不排水	● 排水管是否放的过高
			● 排水管内是否有异物

注: 如电源线路损坏, 为了安全起见, 必须由制造商、其维修商或类似机构的专业人员进行更换。

### 修理服务

- 使用中发生故障后拔掉电源插头, 停止使用, 并与整机商或TCL特约维修点联系。
- 在保修期内带上整机和产品保修书, TCL将为您提供热情的服务。

### 装箱单

产品型号	排水管	进水软管	安全盖	随机文件
XPB90-9316S	1条	1条	1个	说明书(保修说明)(合格证)
XPB120-9318S	1条	1条	1个	说明书(保修说明)(合格证)

注: 请使用随机附带的进水管组件, 旧软管组件不能重复使用。

### 线路图

符号: -PI -XP1 -PE1 -M1 -M2 -SQ -C1 -C2 -C3 -C4

内电桶 洗定 桶定 洗电 桶电 安开 电 按  
源 漏 涤器 器 涤器 水机 关 器 干  
容 漏 涤器 器 涤器 水机 关 器 干  
容 漏 涤器 器 涤器 水机 关 器 干

### 保修记录

用户姓名	地址	购机日期	购机地点

### 保修说明

尊敬的客户: 感谢您使用TCL家用洗衣机, 根据国家有关法律法规, 特制定本保修规定, 请您仔细阅读以下条款:

- TCL家用洗衣机整机保修三年, 主要部件保修三年, 保修期自购买之日起计算。洗衣机的主要部件包括: 电机、定时器、脱水桶、波轮、排水泵、过滤器、洗涤剂盒、门盖、门扣、门封圈等。
- 下列情况不属于保修范围:
  - 自行拆卸产品的;
  - 未按说明书要求正确使用的;
  - 因不可抗力造成损坏的;
  - 因使用不当造成损坏的;
  - 因使用不当造成损坏的;
  - 因使用不当造成损坏的;
- 保修期内, 洗衣机在正常使用情况下发生故障, 经维修人员上门检测和修理, 确属产品质量问题的, 我们将免费维修, 并承担零件材料费。如属人为损坏或不可抗力造成的, 维修费由用户自理。
- 保修期内, 洗衣机在正常使用情况下发生故障, 经维修人员上门检测和修理, 确属产品质量问题的, 我们将免费维修, 并承担零件材料费。如属人为损坏或不可抗力造成的, 维修费由用户自理。

### 产品有害物质及含量表

#### 产品有害物质含量状态说明

部件名称	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
定时器	○	○	○	○	○	○
脱水桶	○	○	○	○	○	○
波轮	○	○	○	○	○	○
排水泵	○	○	○	○	○	○
洗涤剂盒	○	○	○	○	○	○
门盖	○	○	○	○	○	○
门扣	○	○	○	○	○	○
门封圈	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
进水管	○	○	○	○	○	○
排水管	○	○	○	○	○	○

### 标准测试方法

项目	程序	洗涤(标准)	漂洗(轻柔)	脱水
操作顺序	1	2	4	6 3 5 7
时间	1min浸透停5min	15min洗涤	3min	2min 2min 1min 3min
额定容量水位	M档(最高水位)	M档	M档	/ / / / / /
半载容量水位	M档(中水位)	M档	M档	/ / / / / /
次数	2次	1次	1次	1次 1次 1次 1次 1次 1次

### 警告

- 使用完毕, 请务必拔出电源插头。
- 请勿让小孩玩弄洗衣机。

### 洗衣机噪声

噪声功率: 42dB(A) (声功率级)  
最大噪声: 72dB(A) (声功率级)  
GB 19848-2004

### 合格证

Certificate of Quality

检验员: \_\_\_\_\_

### TCL家用电器(合肥)有限公司

地址: 安徽省合肥市经开区桃花工业园云澜路10号  
电话: 4008-123456  
网址: www.tcl.com

### TCL

创意感动生活  
The Creative Life

### 双桶洗衣机

使用说明书  
Operating Instructions

适用型号  
XPB90-9316S  
XPB120-9318S

- 使用前请仔细阅读《使用说明书》。
- 如有技术变动, 恕不另行通知。
- 请务必保存好所有文件, 如有疑问, 请与当地的客户服务中心联系。

TCL家用电器(合肥)有限公司  
地址: 安徽省合肥市经开区桃花工业园云澜路10号