

# 目录

桌面主页 .....	2
桌面隐藏功能 .....	2
桌面小工具 .....	3
壁纸 .....	5
应用 .....	6
双系统一键切换 .....	6
弹出底部任务栏 .....	8
任务栏快捷应用设置 .....	8
主页 .....	9
返回 .....	9
左右图标交换 .....	10
WiFi .....	10
切换信源 .....	10
声音 .....	10
亮度 .....	11
任务栏锁定 .....	11
任务栏图标 .....	11
悬浮球（小T 系统精灵） .....	11
打开悬浮球 .....	12
打开批注 .....	12
画笔 .....	13
橡皮擦 .....	13
分享批注 .....	14
批注翻页 .....	15
退出批注 .....	16
切换信源 .....	16
设置 .....	17
添加应用 .....	17
home 键 .....	19
返回键 .....	19
设置 .....	20
无线网络 .....	20
有线网络 .....	21
网络状态 .....	21
对小T 系统精灵的设置 .....	22
声音和画面的设置 .....	23
打印机 .....	23
蓝牙 .....	24
外设 .....	24
信号源 .....	25
HDMI 设置 .....	27
USB 权限设置 .....	28
日期和时间 .....	29
语言和输入法 .....	30
电源状态 .....	31
系统更新 .....	31

系统安全	32
恢复出厂设置	34
关于本机	35

## 桌面主页

提供了桌面隐藏功能、电子白板、无线投屏、欢迎页面、文件管理和更多应用的快捷方式




## 桌面隐藏功能

手指按住桌面空白处不松手指，点击空白处上方会出现一个弹窗，提供桌面小工具和壁纸功能



## 桌面小工具


点击弹窗的桌面小工具，可以打开一些 app 的小部件，更快更简洁的访问



长按便签拖动到桌面，松开即可放置便签



点击便签即可进行内容输入



内容输入完成，点击便签外区域




长按便签拖动到桌面左上角可以删除便签




## 壁纸

点击弹窗的壁纸，可以更换桌面的壁纸，点击进入（注：壁纸设置只对安卓系统有效，Windows 系统不支持。）



①

选择喜欢的图片进行预览；点击预览的壁纸，壁纸下方显示出设置为壁纸选项





## 应用

提供电子白板、无线投屏、欢迎界面、文件管理和更多应用快捷按钮。


在主页点击更多应用，可以查看本机器的应用列表

## 双系统一键切换

在主页向左滑动，可以切换到 Windows 系统，向右滑动切回安卓系统。



应用列表长按图标，可以显示快捷项功能




## 弹出底部任务栏

手指放在屏幕的下边沿，手指向上滑动，底部栏随即弹出



## 任务栏快捷应用设置

点击底部的如图所示的图标，进入应用界面，包含了本机内安装的应用，可快速从这里打开搜索框可以对本机内的资源进行搜索。长按可选择将应用快捷方式固定至底部任  
栏。



## 主页

点击底部的如图所示的图标，会离开当前所有应用，返回到主页



## 返回

点击底部的如图所示的图标，会返回到原来的界面，一直按会返回到主页




## 左右图标交换

点击底部的如图所示的图标，会交换底部栏**左右两侧**的功能按钮，方便操作



## WiFi

点击如图所示图标会弹出 WiFi 的弹窗，可以在此开关 WiFi，查看当前的 WiFi 的信息



## 切换信源

点击如图所示图标会弹出切换信源的弹窗，可以在此切换信源




## 声音

点击如图所示图标会弹出调整声音大小的弹窗，拖动进度条来调整声音的大小



## 亮度

点击如图所示图标会弹出调整亮度大小的弹窗，拖动进度条来调整亮度的大小



## 任务栏锁定

点击如图所示图标，图标会被选中，此时任务栏会被锁定，不会消失，如果没被锁定，则点击底部栏以外其它位置，底部栏隐藏



## 任务栏图标

长按底部栏上的图标，就会有如下的功能选项

按住图标并拖动图标将其移出底部栏也可以关闭应用



## 悬浮球（小T系统精灵）

悬浮球会出现在屏幕的最右侧，按住悬浮球不动，可以拖到屏幕任意位置，如图所示



## 打开悬浮球

轻点小 T 系统精灵悬浮球，经过一个流畅的动画后弹出悬浮球菜单，如图所示



## 打开批注

点击如图所示的按钮，即可打开批注



## 画笔


点击批注按钮之后会自动进入画笔，可以在屏幕上随意写画，还可以调整画笔的粗细和颜色



## 橡皮擦

点击橡皮擦按钮，即可打开橡皮擦

按住某个位置不动，会出现橡皮擦，拖动橡皮擦擦除想要清除的位置即可，或者选择滑动清屏




## 分享批注

点击图中分享按钮即可打开分享界面


在批注分享界面可以选择不同的保存方式，可以选择保存到 u 盘或者通过二维码分享，还可以进行邮件发送

点击二维码分享，会弹出一个二维码，用微信扫二维码即可获得批注




## 批注翻页

点击图中所标识的按钮即可对批注进行上下翻页




## 退出批注

点击图中所标识的按钮即可退出批注




## 切换信源

点击图中所标识的按钮即可快速切换当前信源



## 设置

点击图中所标识的按钮即可快速打开设置界面




## 添加应用


点击图中所标识的按钮即可添加应用快捷键按钮到悬浮球



点开添加按钮后会出现一个应用弹窗，显示可以添加到悬浮球的应用




按住图标做圆心滑动可以查看其他的应用




## home 键

点击图中所标识的按钮即可退出所有程序回到桌面



## 返回键


点击图中所标识的按钮即可返回上一步操作，返回键



## 设置


### 无线网络

点击主页的设置，进入设置界面，最新开始的是网络设置，WiFi 的设置，可以点击 WiFi 的按钮打开 WiFi 连接网络



## 有线网络

点击有线，打开有线网络的按钮，可以看到当前连接的有线网络的相关信息



## 网络状态

点击网络状态，可以查看当前的网络连接状态，以及相关的信息




## 对小 T 系统精灵的设置

点击通用设置，选择系统精灵，可以选择对悬浮球的操作



## 声音和画面的设置

点击通用设置，选择声音和画面，可以对声音大小和声音模式进行设定，以及对图像亮度和图像模式的设置




## 打印机

点击高级，选择打印机，可以看到关于安装打印机的相应介绍




## 蓝牙

点击通用设置，选择蓝牙，打开开关则显示如图



## 外设

点击通用设置，选择外设，打开开关则显示如图



## 信号源

点击高级，选择信号源，可以看到信号源的信息，可以对信号源进行选择和设置

## 系统设置

- 网络
  - 通用
  - 高级
  - 系统
- 打印机
  - 蓝牙
  - 外设
  - 信号源
  - HDMI设置
  - USB权限

## 信号源


- 开机通道
  - 主页
  - HDMI1
  - HDMI2
  - 内置电脑
  - 记忆通道
  - 自动跳转
  - 弹窗提示
- 信源接入
- 通道名称
  - HDMI1
  - HDMI2
  - 内置电脑
  - 主页

## 系统设置




## HDMI 设置

点击高级，选择 HDMI 设置，可以选择开启或者关闭 HDCP



## USB 权限设置

点击高级，选择 USB 权限，可以选择开启或者关闭 USB 权限，**开启并设置密码后，  
USB 接口将被停用。如要重新开启 USB 接口，需要回到设置中 输入密码 并关闭 USB  
权限管理。**



## 日期和时间

点击系统，选择日期和时间，可以对日期和时间进行设定



## 语言和输入法

点击设置，选择系统，再选择语言和输入法，可以对语言和输入法进行设定




## 电源状态

点击设置，选择系统，再选择电源状态，可以对开机选项、系统休眠、待机和定时开关机等进行设定



## 系统更新

点击设置，选择系统，再选择系统更新，点击检查更新，在有系统软件更新的情况下，可以对系统进行检查更新





## 系统安全

点击设置，选择系统，再选择系统安全，可以选择开启和关闭锁屏和 U 盘锁屏。

U 盘锁屏功能如下：


在 U 盘设备根目录存放“usb\_key”文件。U 盘接入后，自动锁屏/解锁，无需输入密码解锁。**usb key** 文件下载文件目录：\*\*\*。





## 恢复出厂设置

点击设置，选择系统，再选择恢复出厂设置，可以对本机进行重置



# 关于本机

点击设置，选择系统，再选择关于本机，可以看到本机的信息

