



Table with columns: 型号, 玻璃门架, 果菜盒, 冷冻室抽层, 冷藏室抽层, 变温室抽层, 二门冷藏室抽层, 冷冻室抽层, 门架, 塑料酒架, 移动酒架, 还原控制器, 冰格, 说明书, 保修卡, 合格证. Lists various BCD model numbers and their component counts.

由于产品的不断改进, 您所看到的产品可能与本说明书图示有所不同, 但其性能及操作方法不会改变, 请放心使用。



BCD-182



BCD-212

承载您购买TCL电冰箱, 谨此致谢。

欢迎您使用TCL电冰箱, 我们将竭诚为您提供无忧服务, 方便您的居家生活。

我们的产品执行以下国家标准:

GB/T 8059.2 家用制冷器具 冷藏冷冻箱

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求

GB4706.13 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB4343.1 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分: 发射

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)

GB12021.2 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级

GB19606 家用和类似用途电器噪声限值

- 制冷系统优化设计, 耗电更省。
• 采用高效压缩机, 制冷量大、可靠性高。
• 噪音小, 运转宁静。
• 内置式冷凝器, 内置式感温头, 仿生型控制器, 操作方便。
• 制冷性能优秀, 实用、实惠。

如果您购买的产品是改进型产品, 可能与说明书不完全一致, 但不会改变性能及使用方法, 敬请放心使用。

TCL集团股份有限公司
广东省惠州市仲恺高新技术开发区
十九号小区
邮编: 516006

TCL CORPORATION
District 19
Zhongkai Hi-tech Development Zone Huizhou
Guangdong 516006, P.R.China

www.tcl.com
☎: TOL22-8

创意感动生活
The Creative Life

TCL

- 1. 产品执行标准及特点
2. 部品名称
3. 装箱单
4. 安全指南
5. 安全注意事项
6. 冰箱使用前
7. 悬挂式移动酒架与附件及拆装方法
8. 初次使用时
9. 冰箱的使用要领、温度调节
10. 冰箱的放置
11. 食物储藏方法
12. 维护保养与照明灯更换
13. 非故障现象
14. 故障判定与电路图
15. 技术参数
16. 售后服务与环保信息提示

- BCD-182UZA56
BCD-182UBZA60
BCD-212UZA56
BCD-118KJZ9
BCD-152KJZ56
BCD-182UJZ56
BCD-196UBJZ60
BCD-201UJZ56
BCD-201UBJZ60
BCD-202UZA56
BCD-212UJZ56
BCD-225BJZ60
BCD-245BJZ60

■ 在接通电源之前, 请先完整阅读本说明书, 并妥善保管以供参考。
■ 因为本公司产品不断改进, 如有变动, 恕不另行通知。





警告

- 该产品制冷剂为R600G, 使用时请远离易燃易爆物品, 安放地点必须通风良好; 放置冰箱时请拆离泡沫底座。
• 冰箱故障时, 请通知我公司专业人员维修, 严禁私自拆卸, 以免折断制冷回路。
• 冰箱发泡层、制冷剂废弃物必须按国家相关要求回收, 严禁随意丢弃。
• 禁止使电源线被冰箱或其它重物挤压, 也不要使电源线过分的弯曲(电线破损或者剥落可能导致起火或触电)。
• 冰箱使用时, 请配用单独的电源, 并配备10A的保险丝。
• 禁止使多个电器共用同一个插座(容易造成过热起火, 冰箱必须使用接地电源)。
• 禁止用湿手碰电源线或插头(可能会造成短路触电)。
• 禁止使用易损坏的电源线和插头(容易导致起火, 触电等伤害)。
• 冰箱使用前, 确保电源已接地, 检查插座是否有地线。
• 拔插头时禁止用手拉电源线, 应直接拔电源线插头以进行断电。
• 禁止在冰箱里储存对温度要求的特别严格的物品, 如: 药品, 研究标本等; 禁止在食品储藏室内使用电器。
• 不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
• 禁止把手指或手插入冰箱底部, 尤其是冰箱后底部(可能被一些尖锐的东西扎伤)。
• 特别提示: 根据国家相关的废旧家电及电子产品回收处理管理条例规定, 消费者应将废旧冰箱交给家电经销商、售后服务机构、或回收企业, 不得擅自丢弃和拆解。处理过程要符合国家环境保护、劳动安全和人员健康的要求。

当心






- 发现电源线损坏或被切断, 请立即联系服务部门。
• 冰箱长时间不用时请拔下插头。
• 禁止用湿的手触碰冷冻室的食物尤其是潮湿的金属容器(可能被冻伤)。
• 食物在冰箱储存时间过长, 也可导致腐败。
• 禁止在冷冻室放置玻璃容器(玻璃容器可能被冻裂)。
• 至少需要两个人搬运冰箱。一个人负责抬起冰箱后背的顶部, 另一个负责底部(如果一部分被卡住, 将非常危险, 并且容易造成事故)。
• 移动冰箱时下面的转轮可能损坏和划伤地板。当你需要远距离移动冰箱时, 冰箱内附件都用胶带固定, 否则附件可能因互相撞击而损坏。

- 冰箱使用的电源必须与铭牌上标定的电源一致, 并采用标准三孔插座(10A以上); 插座必须接地。
• 严禁随意拆卸、改造冰箱; 修理必须由 ([专业人员] 进行。
• 易挥发易燃的喷雾器容易引起火灾, 要远离冰箱。电冰箱内严禁放入易燃易爆和易挥发的物品, 以及腐蚀性的酸碱等。
• 禁止使冰箱体遇水; 切勿将装有水的容器放在冰箱上, 一旦打碎, 则会影响冰箱电气绝缘性能, 导致触电或火灾。
• 不要将玻璃瓶装液体饮料或食物放进冷冻室, 以免破裂。
• 不要用湿手触摸冷冻室内的容器和食物, 有冻伤手的危险。
• 吊在门上或骑在拉开的门上, 可能导致冰箱倾倒及冰箱内物品倾出等危险, 小孩要特别注意。
• 易燃气体泄漏时, 关闭易燃气体泄漏的阀门, 开窗排换空气。
• 不要拔或插冰箱等电器的电源插头以及转动温控旋钮。




- 电源断电后, 需等候 5 分钟以上才可通电, 以免损坏压缩机。
• 使用过程中, 如发现带电、异常声响、气味、冒烟等异常现象时, 请切断电源停止使用, 并及时与本公司售后服务部门联系。
• 避免长时间开门或过于频繁的开关门, 以免降低整机效率, 增加运转时的负荷。
• 废弃的冰箱应首先拆掉门封条, 然后去掉铰链, 将门体拆除, 以防止小孩入内而发生意外。(请注意废物回收)



- 拆除所有包装组件, 特别是易燃的包装底托。
• 用温湿抹布将冰箱内外擦干净(温水中可加入中性洗涤剂)。
• 冰箱安放调平、清洁完毕后, 先不要接通电源, 让冰箱静置, 约 1 小时后可插上电源插头, 待冰箱冷却 2~3 小时后即可存放食物。
注意: 开机前必须仔细阅读本说明书, 关闭冷冻室门之前, 应先关好抽屉。



- 放下活动支架, 支架上可放置两个酒瓶; 不放酒瓶时, 可将活动支架收起。
注意: 搬动冰箱或移动悬挂式酒架时, 应先取出酒架上酒瓶, 以免脱落砸伤。



- 冷藏室搁架: 搁架高低可调, 方便储存各种体积的物品。向外拉出轻轻取出。
• 果菜盒: 用于储存蔬菜、水果等。向外拉动取出。
• 冷冻室抽屉: 用于分门别类储存肉类、鱼类等需较长时间保存的食品。向外拉出轻轻取出。
注: 取出抽屉使用, 可达到相同效果, 但我们推荐用户将食品放入抽屉内冷冻和储存。为免食用时难于分割, 建议大块肉类分割成小块放入。需快速冷冻的食品尽量均匀分布, 冻结后再集中储存。
• 物架及瓶架: 用于储存鸡蛋、各类瓶装饮品及其它零碎物品。轻轻向上抬高后取出。



注意: 搁架在拆卸时, 不要强行拉出, 以免损坏冰箱。

- 正确放置
1. 防震: 请将冰箱放在震动较小或受震动影响较小的地方。地震多发地的用户, 将冰箱固定在墙壁或柱子旁, 冰箱倒下往往会造成事故。
2. 在周围留适当的空隙: 若周围空间过小, 或在顶部、紧贴侧面放置物品, 或在侧面粘贴, 都会妨碍冰箱的散热, 从而造成不必要的电能浪费; 一背面与墙壁接触会导致振动和噪声; 一若空隙过小, 冰箱散热会烫坏墙及其他物品。
• 防热防潮
一热气、阳光直射将严重影响制冷, 从而导致电能浪费; 一许多故障(如电器故障)是由于潮湿造成的。
一调节冰箱前部的调节脚, 使冰箱水平放置, 如果冰箱放置不水平, 会使冰箱产生震动和噪声。
注意: 一若在地毯等软物上放置, 请在冰箱下加一块垫板, 否则冰箱容易翻倒, 造成人员受伤; 一请务必使用带地线的三孔插座, 否则容易造成触电; 一勿将冰箱置于有水或潮湿的地方。

